

## Předklížené tapety

### Návod k použití:

- 1.** Povrch stěny, která bude potapetována by měl být čistý, suchý, hladký a mírně savý. Stěny napenetrovány. **2.** Nařežte si pruhy tapet dle požadované velikosti. Ponořte pruhy tapet do teplé vody na dobu přibližně 30 sekund pro aktivaci lepidla. Navlhčený pás vyjměte z vodní lázně a složte na sebe zaktivovaným lepidlem k sobě a nechte provlhčit 5 minut. Po 5 minutách je tapeta připravena k instalaci. Zeď již lepidlem nenatírejte. **3. Upozornění:** Na předklížené tapety již neaplikujte jiné lepidlo. Tapety jsou již opatřeny vrstvou lepidla.
- 4.** Nastříhané pruhy tapet aplikujte na zeď svisle s přihlédnutím k návaznosti vzoru. Případné vzduchové bubliny odstraňte pomocí měkkého kartáče, případně tapetovacím válečkem. Přebývající lepidlo vystupující na okrajích je nutno okamžitě odstranit vlhkým měkkým hadříkem nebo houbou.

**Údržba:** Skvrny mohou být odstraněny vlažnou vodou. Nepoužívejte aceton ani deriváty. Tapety nespalujte, chraňte životní prostředí.

